

SOLÁRNÍ SPRCHA FORMIDRA

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Solární sprchy Formidra jsou určeny pro venkovní instalaci u bazénu, vířivky nebo kdekoliv v zahradě. Před použitím Vaší nové solární sprchy si prosím prostudujte tento návod a naše doporučení.

OBSAH BALENÍ

- tělo sprchy
- směrově nastavitelná sprchová hlavice
- směšovací baterie - již osazena
- oplach nohou (příplatkové příslušenství) – již osazen
- šroubení 15/21 na přívod vody pro napojení rychlospojky
- 4 nebo 5* šroubů, hmoždinek a podložek
- montážní a uživatelský návod

UPOZORNĚNÍ

Během horkých letních dnů může teplota vody v zásobníku sprchy překročit 60°C. Před použitím sprchy nastavte směšovací baterii nejdříve na studenou vodu a postupně přimíchejte teplou vodu, až dosáhnete komfortní teploty.

Nedotýkejte se povrchu sprchy, mohlo by dojít k povrchovému popálení.

Po zastavení sprchy se může stát, že voda ještě nějakou dobu vytéká. Toto je normální situace a voda se zastaví během 10 – 15 vteřin.

Nepoužívejte sprchu za bouřky kvůli riziku zásahu bleskem.

Solární sprcha je navržena pro připojení na běžný vodovodní rozvod s tlakem nižším než 3 bary (300 kPa). V případě vyššího tlaku doporučujeme použít na přívodu vody tlakový regulátor.

MONTÁŽ

1. Vyberte pro sprchu umístění na dobře osluněném místě (ideální expozice 360°), poblíž připojení vody a odpadu.
2. Našroubujte sprchovou hlavici na horní část sprchy.
3. Do stabilního podkladu (dlažba, beton, tvrdé dřevo) vyvrtejte 4 nebo 5* otvorů vrtákem průměru 12 mm do hloubky 70 mm, umístění otvorů naznačte podle základny sprchy.
4. Osadte hmoždinky a připevněte sprchu svisle pomocí šroubů s podložkami.
5. Připojte přívod tlakové vody, v případě potřeby použijte adaptér.

*počet kotvicích bodů se liší podle modelu sprchy

PRVNÍ POUŽITÍ

- 1. Otevřete pákovou baterii (teplou nebo studenou vodu), aby napouštěná voda vytlačila vzduch ze zásobníku.**
- 2. Jakmile začne voda vytékat ze sprchové hlavice, znamená to, že zásobník sprchy je plný. V tomto okamžiku můžete baterii uzavřít a vyčkat na ohřátí vody. Studená voda je k dispozici okamžitě.**

POUŽITÍ

Když je voda v létě ohřívána sluncem, může malé množství vody ukapávat ze sprchové hlavice. Jedná se o normální stav způsobený zvětšováním objemu vody v důsledku ohřívání.

Sprcha a oplach nohou mohou být používány zvlášť nebo společně. Pouze sprcha však nabízí směšování teplé a studené vody. Ostatní výstupy poskytují pouze studenou vodu.

Při nepřerušovaném použití dojde k poklesu teploty výstupní vody, která se nebude stačit dohřívat sluncem.

ÚDRŽBA A ZAZIMOVÁNÍ

Po nějaké době používání může na sprchové hlavici docházet k usazování vodního kamene. Uzavřete přívod vody, abyste mohli hlavici sundat a očistit.

Solární sprcha je navržena k použití při teplotách venkovního vzduchu nad 3 °C.

Po konci sezóny uzavřete přívod vody. V oblastech, kde venkovní teploty klesají pod 3°C, je nezbytné vypustit ze zásobníku všechnu vodu pomocí vypouštěcího ventilu ve spodní části sprchy, aby nedošlo k poškození mrazem.

ZÁRUKA

Solární sprcha má dvouletou záruku. Tato záruka nekryje poškození způsobená mrazem.