



IKONO




MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Montážní návod

Pomocí přiložených držáků lze jednotlivé moduly snadno kombinovat. Nebudete přitom potřebovat žádné nářadí


Tento princip zajistí pevné spojení modulů a současně umožní budoucí vytváření nových tvarů.




Všechny moduly, které se navzájem dotýkají, musí být vzájemně propojeny. Rozhodující pro úspěšné spojení je správné použití držáků. Klíčové je **dodržet pořadí (!)**

Za prvé, strana **1** držáku musí být vždy zaháknuta do modulu. Modul, který má být připojen, je poté nasazen na stranu **2**. Pravidlem je, že modul, který je vyšší, je vždy zaháknut jako první. Pokud mají oba moduly stejnou výšku, tak ten, který potřebuje větší stabilitu, je zaháknutý na straně **1**.


1



2



3



Nakloňte držák pod hliníkovým rámem tak, že hák **A** je zasunutý v drážce tohoto hliníkového rámu. Rotačním pohybem směrem dolů se háky **A** a **B** automaticky zacvaknou do příslušných drážek. Rám druhého modulu je připevněn pomocí háku **C**.

Držáky jsou instalovány správně, pokud se při mírném zvednutí modulu spolu s ním zvednou i držáky.

Pokud jsou k sobě připojeny dva moduly o délce nejméně 150 cm, měly by být instalovány alespoň dva držáky.

Pokyny krok za krokem

Příklad: Pohovka 2 v 1



Varianta podélné pohovky



rohová verze

Dnes tak, zítra jinak.

Pokud máte pocit, že je potřeba změna a chcete své sezení přestavět, je možno moduly snadno demontovat.

Postupujte v opačném pořadí než při montáži.

1


Všechny požadované* držáky jsou zapojeny do zadního opěrného modulu.



* = Dva moduly, které mají být spojeny, mají stejnou výšku. Proto je jako první zaháknut ten na straně 1, který potřebuje větší stabilitu.


2

Středový opěrný modul je připojen a také opatřen držáky.




3

Dva moduly sedadel jsou vloženy do zadních a bočních držáků.




1

Dlouhý opěrný modul je opatřen třemi držáky. K němu je nasazen kratší modul, do kterého se také nasadí držák.




2

Pravý modul sedadla se nasadí a na jeho levé straně se připraví držák.




3

Levý modul sedadla je zkombinován s pravým modulem sezení a dlouhým opěrným modulem.



Péče o horní potah



Obecné:

Všechny potahy systému Outdoor Lounge jsou odolné vůči UV záření a nepropustné pro vodu. Efekt lotosového květu umožňuje tekutinám jednoduše z povrchu odtéct.

Zbytková vlhkost se pak otře suchým hadříkem.

To znamená, že použité látky jsou nejen odolné proti povětrnostním vlivům, ale také se snadno čistí od potravin a nápojů jakéhokoli druhu. Hrubé nečistoty je nejlepší vykartáčovat.

Pro skvrny:

Pro odstranění skvrn doporučujeme:

Připravte čisticí roztok z jemného mýdla a vlažné vody.

Pro čištění použijte kartáč s měkkými štětinami a nechte čisticí roztok na tkanině působit.

Poté otřete čistou vodou zbytky čisticího roztoku a špíny. Nakonec nechte modul venku přirozeně uschnout.

Odolný vůči
UV záření



OEKO-TEX®



Vodoodpudivý



Snadno se čistí



Přepravní obal

Každý venkovní modul je dodáván v transportním a zimním ochranném obalu, který lze pro pozdější použití poskládat a uschovat v pod modulem. Ochranný mimosezónní obal se na modul připevní pomocí gumových úchytů k jeho nohám.



Kontakt pro další
dotazy:

BASPA s.r.o.
Bohunická cesta 15
664 48 MORAVANY

+420 602 545 067 | info@baspa.cz

